





## Anschlußbausteine



Typ	Symbol	Logik-funktion	schwenkbarer Steckanschluß*	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.
		Luftversorgungs- und Entlüftungsblock	Ø4 mm	0,080	8025

## Kontrollbaustein


Typ	Symbol	Logik-funktion	schwenkbarer Steckanschluß*	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.
		Kann zwischen Grundplatte und Taktspeicher montiert werden und unterbricht die Ablauf-Sequenz, wenn die Grenztaster-Rückmeldung des folgenden Schrittes bereits ansteht ; ( Endschalterkontrolle ).	Ø4 mm	0,045	8030

## Taktspeicher ohne Grundplatte

Für Anwendung mit PSB-A12 Grundplatten

Typ	Symbol	Logik-funktion	Beschreibung	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.
		Druckanzeige des pneumat. Ausgangssignals	mit Handbetätigung	0,130	8026

## Grundplatte für Taktspeicher

Typ	Beschreibung	Schwenkbarer Steckanschluß*	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.
	Grundplatte	Ø4 mm	0,040	8027

